



PRRS Plusz Vagyonvédelmi Kft.

H – 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 093/348/B.

Telefon: + 36 - 28/920 - 964 Telefax: +36 - 28/920 - 965

Bemutatóterem: H – 1141 Budapest, Fogarasi út 195.

Tel./Fax: + 36 - 1/422 - 0957 Tel.: + 36 - 1/422 - 0956

E-mail: kakonyi.zsolt@prrsplusz.hu Internet: www.szefaruhaz-prs.hu



M-Locks - EM 3520 elektro-mechanikus zár kezelési útmutató

FIGYELEM! Kérjük, figyelmesen olvassa végig kezelési leírásunkat, mielőtt a zárat működtetné vagy egy új számkombinációt állítana be. Nem vállalunk semmiféle felelősséget helytelen állításból, illetve erőszak alkalmazásából, vagy szakszerűtlen kezelésből adódó működési zavarokért, továbbá tárgy és vagyoni károkért, amelyek például a széfek helytelen bezárására vezethetők vissza.

Általános tudnivalók a zárról:

A zár 6 számjegyű (vagy karakterű) kóddal működik.(pl.6-6-7-2-5-8),(M-L-O-C-K-S).1db főkód és 1db felhasználói kódot lehet létrehozni,továbbá időkésleltetést is be lehet állítani. Minden egyes billentyű lenyomást 1 hang és fényjelzés követ. Az érvényes kód után két rövid, érvénytelen kód után 1 hosszú hang jelez. Ha a billentyűk közötti hang meghaladja a 10 másodpercet az addig bevitt kódrészlet törlik, és a kódbevitelt előről, kell kezdeni. Elemcsere: Az elem kezdődő lemerülésére nyitáskor egy 3 másodperces hang és fényjelzés figyelmeztet.Csak megfelelő 9 voltos elemet használjon: Duracell, Energizer, Industrial Varta. Elemek lemerülése esetén a billentyűzet elején van kettő fém érintkező, ahová egy 9 Voltos elemet kell oda tartani és közben beírni a kódot. A széf ajtó kinyitásakor az elemet ki tudja cserélni.

Nyitás főkóddal:

Üsse be az aktuális főkódot. (Gyári Főkód=1-2-3-4-5-6) Majd 3 másodpercen belül forgassa el a billentyűzetet az óramutató járásával megegyező irányba, ütközésig (ha túl lépte az időt a zár automatikusan visszazár). Utána forgassa el a kilincset szintén az óra mutató járásával megegyező irányba. Most már ki tudja nyitni a széf ajtaját.

Zárás:

Csukja be a széfajtót és először a kilincset fordítsa vissza az óramutató ellenkező irányába, utána pedig a billentyűzetet is fordítsa vissza ütközésig (egyenesen álljon). Az ajtó bezárult. Minden esetben ellenőrizze a kilincs visszanyitásával az ajtót, hogy valóban bezárt állapotban van.

Fontos: A kódokat kezelje bizalmasan. Ne használjon személyes adatokat (pl.: születésnap, telefonszám stb.). A széf használata előtt változtassa meg a gyári kódot és még nyitott ajtó mellett próbálja is ki, mielőtt bezárja széf ajtót. Érdemes párszor nyitott ajtó mellett kipróbálni az új kódot, hogy megbizonyosodjon róla biztosan, hogy milyen kódot állítottunk be.

Főkód megváltoztatása:

A széf ajtó legyen **nyitva** és a zár visszazárva (zárnylevek/hevederek kitolva legyenek). **EZ KÖTELEZŐ!** Hosszan tartsa nyomva a "0" billentyűt. A dupla hangjelzés után üsse be a régi Főkódot (gyári Főkód = 1-2-3-4-5-6). Ezt követően a dupla hang és egy fényjelzés után üsse be az új Főkódot (hallani fog egy dupla hang és fényjelzést).Utána üsse be újból az új Főkódot még egyszer (dupla hang és fényjelzést fog kapni) és ezzel kész is a kód megváltoztatás. Helytelen programozásnál hosszú hang és fényjelzést kap és marad a régi kód érvényben. Kezdje, előről a programozást, természetesen nyitott ajtónál. Próbálja ki nyitott ajtónál a programozás sikerességét.

Felhasználói kód programozása:

A széf ajtó legyen **nyitva** és a zár visszazárva (zárnylevek/hevederek kitolva legyenek). **EZ KÖTELEZŐ!** Hosszan tartsa nyomva a "1" billentyűt. A dupla hangjelzés után üsse be az aktuális Főkódot (gyári Főkód = 1-2-3-4-5-6). Ezt követően a dupla hang és egy fényjelzés után üsse be az új felhasználói kódot (hallani fog egy dupla hang és fényjelzést).Utána üsse be újból az új felhasználói kódot még egyszer (dupla hang és fényjelzést fog kapni) és ezzel kész is a felhasználói kód beprogramozása. Helytelen programozásnál hosszú hang és fényjelzést kap és akkor nem sikerült a felhasználó kódot létrehozni. Kezdje, előről a programozást, természetesen nyitott ajtónál. Próbálja ki nyitott ajtónál a programozás sikerességét.A felhasználói kóddal csak nyitni lehet, de programozni nem.

Felhasználói kód törlése:

Hosszan tartsa lenyomva a 3-as billentyűt. A dupla hang és fényjelzés után üsse be az aktuális Főkódot. Ezzel a Felhasználói kód törölődött.Üsse be ellenőrzésképpen a kitörölt felhasználó kódot. Hosszú síp szó, jelenti (hibás kód), hogy sikerült törölni a felhasználói kódot.

Figyelem: manipuláció elleni védelem 4 érvénytelen kódbevitel után lép életbe.A zár 5 percig nem reagál semmire. A blokkoló idő alatt a zárat nem lehet kinyitni. A blokkoló idő alatt a zár 10 másodpercenként a billentyűzetet keresztül fényjelzést ad és minden billentyű lenyomásra 1 hosszú hangjelzéssel reagál. Az 5 perc és 1 helyes kód után minden normál módon fog működni.

Időkésleltetés beállítása:

Hosszan tartsuk nyomva a 9-es billentyűt. A dupla hang és fényjelzés után üsse be a Főkódot. A dupla hang és fényjelzés után üsse be a programozni kívánt nyitási késleltetést (01-99 perc) és a nyitási időt (01-99 perc), majd a dupla jelzést követően ismétlje meg a két adatot. A sikeres programozást dupla hang és fényjelzés követi.

Módosítás, törlés:

az időkésleltetés megváltoztatásához vagy törléséhez üsse be a Főkódot. Az előzőekben beállított késleltetést követően (de még a beállított nyitási időn belül) nyomja a 9-es billentyűt. A dupla hang és egy fényjelzés után üsse be a Főkódot. A dupla hang és egy fényjelzés után üsse be a programozni kívánt nyitási késleltetést (01-99 perc, vagy törléshez 00-00) és a nyitási időt (01-19 vagy törléshez 01), majd a dupla jelzést követően ismétlje meg az előző két adatot. A sikeres programozást dupla hang és fényjelzés kíséri.